



CXone Mpower EXPERT

Eシリーズコントローラロックダウン解決ガイド

https://kb-ja-stage.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-KBs/E-Series_controller_lockdown_res...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 00:44:35 GMT

環境

NetApp Eシリーズ

概要

この解決ガイドでは、Eシリーズコントローラのロックダウンに関する技術情報アーティクルの概要を説明します。

ロックダウンのトラブルシューティングに役立つ一般的なナレッジベースの記事：

概要

解決策

開始点

- [Eシリーズコントローラがロックダウン状態になった場合、どの手順に従う必要がありますか？](#)
- [EシリーズコントローラのSODシーケンスにはどのような種類](#)

'NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customers responsibility and depends on the customers ability to evaluate and integrate them into the customers operational environment. This document and the information

[がありますか。](#)

- [Eシリーズオフラインコントローラの診断方法](#)

Logs

- [ロックダウンされたEシリーズコントローラのトラブルシューティングで取得する必要があるログ](#)

シリアル接続

- [Eシリーズコントローラへのシリアルログイン方法](#)
- [Eシリーズオフラインコントローラの診断方法](#)

パスワード

- [Eシリーズコントローラシエルのパスワードを教えてください。](#)

CLIコマンド

- [Eシリーズコントローラファームウェア7.xx \(RaidCore 2\) の代表的なコマンドと各コマンドの説明](#)

ロックダウンされたコントローラへのファームウェアのダウンロード

- [Eシリーズ：ロックダウン状態のコントローラにSANtricity OSをダウンロードする方法](#)