



NiCE

コントローラをブートできず、すべてのLEDが消灯している

https://kb-ja-stage.netapp.com/on-prem/E-series/Hardware-KBs/Controller_cannot_boot_up_and_all_L...

Updated: Wed, 13 May 2026 07:44:53 GMT

環境

E2812

問題

- コントローラを起動できません。影響を受けたコントローラを取り付け直してもかまいません。
- コントローラのすべてのLEDが消灯している。
- 電源装置は正常です。